

# Quick Start Guide

## QUINTESSENCE HARMONY

EN

ES

FR

DE


PT

IT

NL

SE

PL



V2.0

Visit [tcelectronic.com](http://tcelectronic.com) to download the full manual

**tc electronic**

## 2 QUINTESSENCE HARMONY

### EN Controls

- ① **USB** - Connects to your computer for firmware updates and TonePrint editing.
- ② **MASH LED** - This LED lights up to show when the MASH function is active.
- ③ **Key** - Selects the musical key used to generate harmonies.
- ④ **Mix** - Controls the amount of original dry signal versus the pitch shifted signal at the output.
- ⑤ **Output**
- ⑥ **Footswitch** - Turns the effect on and off. Press and hold to activate the MASH function.
- ⑦ **Power Input** - Connect a 9 V / >100 mA power supply.
- ⑧ **Scale** - Selects the musical scale used to generate harmonies.
- ⑨ **Key Switch** - Allows access to additional sharp keys.
- ⑩ **Harmony** - Controls which musical intervals will be generated from the chosen key and scale.
- ⑪ **Input**
- ⑫ **Latch/Momen** - Chooses between Latch and Momentary footswitch modes.

### ES Controles

- ① **USB** - Se conecta a su computadora para actualizaciones de firmware y edición de TonePrint.
- ② **MASH LED** - Este LED se enciende para mostrar cuando la función MASH está activa.
- ③ **Key** - Selecciona la clave musical utilizada para generar armonías.
- ④ **Mix** - Controla la cantidad de señal seca original frente a la señal con cambio de tono en la salida.
- ⑤ **Output**
- ⑥ **Footswitch** - Activa y desactiva el efecto. Mantenga pulsado para activar la función MASH.
- ⑦ **Power Input** - Conecte una fuente de alimentación de 9 V / >100 mA.
- ⑧ **Scale** - Selecciona la escala musical utilizada para generar armonías.
- ⑨ **Key Switch** - Permite el acceso a teclas afiladas adicionales.
- ⑩ **Harmony** - Controla qué intervalos musicales se generarán a partir de la clave y la escala elegidas.
- ⑪ **Input**
- ⑫ **Latch/Momen** - Elige entre los modos de pedal Latch y Momentary.

## 3 QUINTESSENCE HARMONY

### FR Réglages

- ① **USB** - Se connecte à votre ordinateur pour les mises à jour du micrologiciel et l'édition TonePrint.
- ② **MASH LED** - Cette LED s'allume pour indiquer que la fonction MASH est active.
- ③ **Key** - Sélectionne la clé musicale utilisée pour générer des harmonies.
- ④ **Mix** - Contrôle la quantité de signal sec d'origine par rapport au signal décalé de hauteur en sortie.
- ⑤ **Output**
- ⑥ **Footswitch** - Active et désactive l'effet. Appuyez et maintenez pour activer la fonction MASH.
- ⑦ **Power Input** - Branchez une alimentation 9 V / >100 mA.
- ⑧ **Scale** - Sélectionne la gamme musicale utilisée pour générer des harmonies.
- ⑨ **Key Switch** - Permet d'accéder à des touches pointues supplémentaires.
- ⑩ **Harmony** - Contrôle quels intervalles musicaux seront générés à partir de la clé et de la gamme choisies.
- ⑪ **Input**
- ⑫ **Latch/Momen** - Choisit entre les modes Latch et Momentary Footswitch.

### DE Bedienelemente

- ① **USB** - Stellt eine Verbindung zu Ihrem Computer für Firmware-Updates und TonePrint-Bearbeitung her.
- ② **MASH LED** - Diese LED leuchtet auf, um anzulegen, wann die MASH-Funktion aktiv ist.
- ③ **Key** - Wählt die Tonart aus, mit der Harmonien erzeugt werden.
- ④ **Mix** - Steuert die Menge des ursprünglichen Trockensignals gegenüber dem Tonhöhenverschiebungssignal am Ausgang.
- ⑤ **Output**
- ⑥ **Footswitch** - Schaltet den Effekt ein und aus. Halten Sie gedrückt, um die MASH-Funktion zu aktivieren.
- ⑦ **Power Input** - Schließen Sie eine 9 V / >100 mA Stromversorgung an.
- ⑧ **Scale** - Wählt die Musikskala aus, mit der Harmonien erzeugt werden.
- ⑨ **Key Switch** - Ermöglicht den Zugriff auf zusätzliche scharfe Tasten.
- ⑩ **Harmony** - Steuert, welche Musikintervalle aus der gewählten Tonart und Skala erzeugt werden.
- ⑪ **Input**
- ⑫ **Latch/Momen** - Wählt zwischen Latch- und Momentary-Fußschalter-Modus.

## 4 QUINTESSENCE HARMONY

### PT Controles

- 1 **USB** - Conecta-se ao seu computador para atualizações de firmware e edição de TonePrint.
- 2 **MASH LED** - Este LED acende para mostrar quando a função MASH está ativa.
- 3 **Key** - Seleciona a chave musical usada para gerar harmonias.
- 4 **Mix** - Controla a quantidade de sinal seco original versus o sinal de pitch shift na saída.
- 5 **Output**
- 6 **Footswitch** - Liga e desliga o efeito. Pressione e segure para ativar a função MASH.
- 7 **Power Input** - Conecte uma fonte de alimentação de 9 V / >100 mA.
- 8 **Scale** - Seleciona a escala musical usada para gerar harmonias.
- 9 **Key Switch** - Permite o acesso a teclas sustenidas adicionais.
- 10 **Harmony** - Controla quais intervalos musicais serão gerados a partir da tonalidade e escala escolhidas.
- 11 **Input**
- 12 **Latch/Momen** - Escolhe entre os modos Latch e Momentary footswitch.

### IT Controlli

- 1 **USB** - Si collega al tuo computer per gli aggiornamenti del firmware e la modifica del TonePrint.
- 2 **MASH LED** - Questo LED si accende per mostrare quando la funzione MASH è attiva.
- 3 **Key** - Seleziona la tonalità musicale utilizzata per generare le armonie.
- 4 **Mix** - Controlla la quantità di segnale originale dry rispetto al segnale di pitch spostato in uscita.
- 5 **Output**
- 6 **Footswitch** - Attiva e disattiva l'effetto. Tenere premuto per attivare la funzione MASH.
- 7 **Power Input** - Collegare un alimentatore da 9 V / >100 mA.
- 8 **Scale** - Seleziona la scala musicale utilizzata per generare le armonie.
- 9 **Key Switch** - Consente l'accesso a ulteriori tasti diesis.
- 10 **Harmony** - Controlla quali intervalli musicali verranno generati dalla tonalità e dalla scala scelte.
- 11 **Input**
- 12 **Latch/Momen** - Sceglie tra le modalità Latch e Momentary a pedale.

## 5 QUINTESSENCE HARMONY

### NL Bediening

- 1 **USB** - Maakt verbinding met uw computer voor firmware-updates en TonePrint-bewerking.
- 2 **MASH-LED** - Deze LED licht op om aan te geven wanneer de MASH-functie actief is.
- 3 **Key** - Selecteert de muzikale sleutel die wordt gebruikt om harmonieën te genereren.
- 4 **Mix** - Regelt de hoeveelheid origineel droog signaal versus het in toonhoogte verschoven signaal aan de uitgang.
- 5 **Output**
- 6 **Footswitch** - Zet het effect aan en uit. Houd ingedrukt om de MASH-functie te activeren.
- 7 **Power Input** - Sluit een 9 V / >100 mA voeding aan.
- 8 **Scale** - Selecteert de toonladder die wordt gebruikt om harmonieën te genereren.
- 9 **Key Switch** - Geeft toegang tot extra scherpe toetsen.
- 10 **Harmony** - Bepaalt welke muzikale intervallen worden gegenereerd op basis van de gekozen toonsoort en toonladder.
- 11 **Input**
- 12 **Latch/Momen** - Kiest tussen Latch- en Momentary-voetschakelaarmodi.

### SE Kontroller

- 1 **USB** - Ansluts till din dator för firmwareuppdateringar och TonePrint-redigering.
- 2 **MASH LED** - Denna LED tänds för att visa när MASH-funktionen är aktiv.
- 3 **Key** - Väljer den musikaliska nyckeln som används för att skapa harmonier.
- 4 **Mix** - Kontrollerar mängden original torr signal jämfört med tonhöjdsförskjutnen signal vid utgången.
- 5 **Output**
- 6 **Footswitch** - Slår på och av effekten. Håll intryckt för att aktivera MASH-funktionen.
- 7 **Power Input** - Anslut en 9 V / >100 mA strömförsörjning.
- 8 **Scale** - Väljer den musikaliska skalan som används för att skapa harmonier.
- 9 **Key Switch** - Ger åtkomst till ytterligare vassa tangenter.
- 10 **Harmony** - Kontrollerar vilka musikintervall som genereras från vald tangent och skala.
- 11 **Input**
- 12 **Latch/Momen** - Välj mellan spärrläge och momentan fotpedal.

**PL Sterownica**

- ① **USB** - Łączy się z komputerem w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego i edycji TonePrint.
- ② **MASH LED** - Ta dioda LED zapala się, aby pokazać, kiedy funkcja MASH jest aktywna.
- ③ **Key** - Wybiera klucz muzyczny używany do generowania harmonii.
- ④ **Mix** - Kontroluje ilość oryginalnego suchego sygnału w stosunku do sygnału z przesuniętą tonacją na wyjściu.
- ⑤ **Output**
- ⑥ **Footswitch** - Włącza i wyłącza efekt. Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować funkcję MASH.
- ⑦ **Power Input** - Podłącz zasilanie 9 V / >100 mA.
- ⑧ **Scale** - Wybiera skalę muzyczną używaną do generowania harmonii.
- ⑨ **Key Switch** - Umożliwia dostęp do dodatkowych ostrzych klawiszy.
- ⑩ **Harmony** - Kontroluje, które interwały muzyczne będą generowane z wybranego klucza i skali.
- ⑪ **Input**
- ⑫ **Latch/Momen** - Wybiera pomiędzy trybami zatrzasku i chwilowego przełącznika nożnego.

## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

### TC Electronic

#### QUINTESSENCE HARMONY

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **5270 Procyon Street,  
Las Vegas NV 89118,  
United States**

Phone Number: **+1 702 800 8290**

#### QUINTESSENCE HARMONY

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S  
Address: Ib Spang Olsens Gade 17, DK - 8200 Aarhus N, Denmark

**tc electronic**